
9000 E
1000 E
8000 E
7000 E
6000 E
1000 W
2000 W
12500 N
15500 N
14500 N
13500 N
120,000 c.f.m.
81,000 c.f.m.
39,000 c.f.m.
36,000 c.f.m.
45,000 c.f.m.
30,000 c.f.m.
5060 DECLINE
50-204
50-204 SUD
50-112 INCLINE
5125-112
Porte fermée - Door closed
Ventilateur principal - Main fan
Ventilateur de renfort - Booster fan
Ventilateur auxiliaire & canard - Auxiliary fan & duct
Air frais - Fresh air
Air vicié - Foul air
Descendant du niveau - Downcast from level
Descendant au niveau - Downcast to level
Montant du niveau - Upcast from level
Montant au niveau - Upcast through level
Passant au niveau, montant - Upcast through level
Passant au niveau, descendant - Downcast through level
Cheminée pour minerai - Fill pass-ore waste
Passage pour hommes - Manway
Approvisionnement des diesels - Diesel fuelling station
Atelier de réparation - Repair shop
Sortie d'urgence - Emergency well
St-Lawrence Columbium & Metals Corporation
MAIN OKA
NIVEAU D'EXPLOITATION 5060
+ VENTILATION
Echelle: 1" = 100'
Date: 15 jan. 75

31 DEC 1975